



QR코드를 통해
한일전기의 다양한
제품을 확인해보세요

www.hanilelec.co.kr/ www.myhanil.co.kr

HANIL Home Appliances Manual Guide



⚠ 주 의

CAUTION

영유아 및 어린이의
안전주의가 필요한 제품입니다.

Hanil

- 미니 팔순이 -

W-100T, W-110

FD-08WR, FD-08BL

CFD-09G

사용설명서

Contents

안전을 위한 주의사항	2~3
특징	3
용도	3
각부의 명칭	3
사용 방법	4
청소 방법	4
제품 사양	4
소비자 피해보상 안내	5
제품 보증서	6



© 본 설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여 사용전에
반드시 읽어 주십시오.
(사용설명서는 반드시 잘 보관하여 주십시오.)

본 제품은 대표 기종이며 형식에 따라 외부
형태 및 내부 구조가 다를 수 있습니다.
[모델명: FD-08WR]

Made in
Korea

■ 본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.



- 사용전에 반드시 안전상의 주의를 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 한일 고객센터 센터에 문의하여 주십시오.
- 제품 설명서의 내용대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 팔히 보관하여 주십시오.
- 소비자 임의로 분해 및 개조시 발생하는 사고 및 손실에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하면 안 됩니다.

◎ 안전을 위하여 반드시 지켜 주십시오 ◎

- 여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용이므로 반드시 지켜 주십시오.

위험/경고/주의의 내용

	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 매우 높은 위험이 예상되는 내용입니다.
	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
	사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

표시의 내용

	금지를 나타냅니다.
	분해금지를 나타냅니다.
	접촉금지를 나타냅니다.
	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

⚠ 주의 및 경고

⚡ 이 있는 곳에서 사용하지 마십시오.

- 경사진 곳이나 울퉁불퉁한 곳에서 사용하면 소음 및 진동의 원인이 됩니다.



금지

- 진동이나 흔들림으로 고장의 원인이 됩니다.

고온 다습한 곳이나 직사광선이 닿는 곳에는 사용하지거나 보관하지 마십시오.




금지

- 변형·변색의 원인이 됩니다.

전원코드가 파손된 경우에는 절대로 임의로 분해 및 교환하지 마시고 가까운 한일 고객센터 센터에서 수리를 받으십시오. 본 제품은 대한민국 220V / 수출용 120V 전용 제품입니다.

(정격전압 10%범위 내에서만 사용하십시오.)


반드시 누전차단기가 설치된 콘센트를 사용하십시오.



경고

- 감전사고의 원인이 됩니다.

탈수통내에 숟가락, 젓가락, 주걱 등 금속류가 절대 들어가지 않도록 하여 주십시오.



경고

- 고장이나 부상의 원인이 됩니다.

탈수시 탈수통 속에 손을 넣지 마십시오.
탈수통이 회전중에 손을 넣으면 대단히 위험합니다.
반드시 탈수통이 완전히
정지한 후 뚜껑을 열어 주십시오.



경고 접촉금지



본체에 물을 뿌리거나 물에 담그지 마십시오.
(감전사고의 원인이 됩니다.)

- 본체에는 모터 등이 조립되어 있으므로 물로 씻지 마십시오. 더러워졌을 때는 미른수건으로 닦아주십시오.
- 신나, 벤젠등의 용제는 절대로 사용하지 마십시오. 변형·변색의 원인이 됩니다.



경고



탈수시 안전덮개를 반드시 사용하십시오.

- 탈수시 안전덮개로 눌러 주십시오.
- 안전덮개를 사용하지 않으면 탈수재료가 탈수통 밖으로 튀어나와 매우 위험합니다.



경고




탈수가 끝나면 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.



경고

- 제품 고장의 원인이 됩니다.




젖은 손으로 전원코드, 본체 콘센트 등을 만지지 마십시오.



금지

- 감전사고의 원인이 됩니다.



구속된 회전부를 풀고자 할때는 기기의 전원스위치를 끄거나 전원에서 플러그를 뽑아주십시오.



반드시

- 부상의 원인이 됩니다.




• 특 징

1. 탈수통이 착탈식으로 사용 및 청소가 편리합니다.
2. 탈수통은 스텐레스 강판에 참숯 코팅되어 있어 위생적이며 녹발생이 없습니다.
(참숯 코팅은 FD-08BL만 해당)
3. 본체의 재질은 플라스틱으로 반영구적이며 녹이 슬지 않습니다.
4. 제품이 소형이므로 이동이 간편하며 협소한 장소에서도 사용이 가능합니다.
5. 뚜껑이 열림과 동시에 안전브레이크가 작동합니다.
6. 타이머 설치로 용도에 따라 시간선택이 가능합니다.

• 용 도

- 나물류의 물기를 제거합니다.
- 채소류의 물기를 제거합니다.
- 생선회를 찌 수 있습니다.
- 만두속을 찌 수 있습니다.
- 약재를 찌 수 있습니다.
- 기타 음식물을 찌는 용도에 사용합니다.

• 각부의 명칭



부 속 품




(안전덮개)

• 사용 방법


① 전원은 전용콘센트에 연결하여
사용하십시오.

② 내용물을 고르게 넣으십시오.



③ 탈수통을 넣을때는 양손으로 잡고
중심에 똑바로 끼워 넣어 주십시오.

④ 제품 바닥면에 끼워져 있는
충격 보호부속(골판지)은
사용하시기 전에 제거하여
주십시오.




⑤ 탈수통이 본체에 정확히
장착되었는지 확인하십시오.

⑥ 안전덮개를 꼭 덮어 주십시오.

⑦ 뚜껑을 닫으십시오.(그림5)


⑧ 타이머를 적당한 시간으로
돌려 주십시오.(그림6)

⑨ 탈수시 진동이 클 경우에는
탈수물을 다시 고르게
넣어주십시오.



⑩ 탈수가 끝난 후 탈수통이 완전히 정지
되었을 때 탈수물을 꺼내주십시오.

⑪ 운반손잡이를 잡고 위로
똑바로 꺼내 주십시오.



주의

제품을 연속으로 사용시 5분 운전 4분 정지
상태로 5회 이내로 사용하여 주십시오.
모터 과열에 의한 고장이 발생할 수 있습니다.


• 청소 방법

① 전원플러그를 빼주십시오.

② 탈수통안의 내용물을 꺼내
주십시오.



③ 운반손잡이를 잡고 위로
똑바로 꺼내 주십시오.



④ 탈수통을 깨끗이 청소하여
주십시오.

(단, 철수세미류 같은
거친 도구는 사용하지
마십시오. 코팅이
벗겨질 수 있습니다.)



⑤ 본체내의 이물질을 청소하여
주십시오.

(구석진 곳은 솔을 사용하여
골고루 씻어 주십시오.)
배수호스의 접힌 부분을 펼친 후
세척하여 주십시오.



⑥ 본체에 묻어 있는 수분을
말끔히 닦아 주십시오.



⑦ 탈수통을 본체에 조립 후
습기가 없는 장소에
보관하여 주십시오.



• 제품 사양

제품명	모델명	정격시간	부속품	정격	1회 최대처리중량
미니짬순이	FD-08BL	5분	안전덮개	220 V / 60 Hz	0.8kg
	FD-08WR				
	W-100T				
	W-110				
	CFD-09G				
미니짬순이(수출용)	W-100T	5분	안전덮개	120 V / 60 Hz	0.8kg

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	여러 부위의 고장으로 총 3회 수리받았으나 고장이 재발(4회째)		
	수리 불가능 시		감가상각 금액에 구입가 5%를 가산하여 환급
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보증기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환		
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당 하는 금액 징수 후 제품교환	
유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임			
1. 천재지변(화재, 풍수해, 낙뢰, 가스, 해수, 지진 등에 의해 고장이 발생하였을 경우 2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 파손 및 고장이 발생하였을 경우 3. 사용전압을 잘못 인가하여 고장이 발생하였을 경우 4. 제품 내에 사용재료 이외의 이물질들을 투입하여 고장이 발생하였을 경우 5. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생하였을 경우 6. 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 7. 설치 후 이동 및 수송으로 고장이 발생하였을 경우 8. 한일 A/S센터 이외의 사람이 수리 및 개조로 인하여 고장이 발생하였을 경우 9. 한일전기의 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 고장이 발생하였을 경우 10. 사용설명서 내의 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 11. 제품 보증서의 제시가 없을 때 12. 제품의 하자가 아닌 외부 요인에 의한 경우 13. 명시되지 않은 사항은 (소비자 분쟁 해결 기준)에 따른다 14. 기타 사용자의 잘못으로 인하여 고장이 발생하였을 경우		유상수리	유상수리

HANIL

제품 보증서

품명 :

형식(모델)명 :

구입자	성명	구입년월일	년	월	일
	주소	제조번호			

당사는 아래에 기재된 조건으로 보증합니다.

판매점상호 :

주소 :

전화 :

내 용

- 본사 제품을 보증기간(구입한 날로부터 아래 별도 기재한 제품보증기간)내에 사용설명서에 의한 정상사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 무상수리를 해드립니다.
(제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다)
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용할 경우 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 한일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
- 이 보증서에 성명, 판매점명, 구입년월일, 제조번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.
- 이 제품은 A/S용 부품을 제조일로부터 아래 별도 기재한 보유년한 동안 보유하고 있습니다.

제 품 명	보증기간	부품 보유기간	제 품 명	보증기간	부품 보유기간
선풍기(탁상용벽걸이 천장용, 산업용) 냉풍기, 축열식, 원적외선히터, 전기스토브, 로터리히터, 석유스토브, 전기온풍기, 오펜난방기, 이동형가스난로, 포트식히터, 근적외선히터, 전기라디에이터, 손난로	2년	5년	전기토스터, 튀김기, 전기그릴, 커피메이커, 핫플레이트, 전기주전자, 물끓이기, 멀티포트, 전기냄비, 이쑤시개조리기, 다용도음식조리기, 샌드위치메이커, 전기프라이팬	1년	3년
오븐, 자동세정간조식변기, 전기보온밥솥, 녹즙기, 전기보온밥통, 믹서, 주서, 후드믹서, 주서믹서, 가스레인지, 전기탈수기, 핸드블렌더	1년	6년	펌프, 오일펌프, 식기건조기, 빨래살통 절병소독기, 네블라이저, 유축기 음식물처리기, 전기다리미, 체온계, 공기청정기, 핸디축드, 전동담배, 전열교환기, 전기탈수기, 송풍기, 환풍기, 식품건조기	1년	5년
가습기, 제습기, 공기청정기, 전기정수기, 진공청소기	1년	7년	별도 기간 없음 경우	1년	5년

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리개조하여 고장 발생시는 보증기간내라도 무료서비스를 받을 수 없습니다.

● 본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

www.hanilelec.co.kr
www.myhanil.co.kr

접 수 처
전화번호

1588-1183

고객서비스 사이버 접수
<http://www.hanilelec.co.kr>

온라인 소모품 구매
<http://www.myhanil.co.kr>

*부품 및 소모품은 myhanil에서 구입할 수 있습니다.



한 일 전 기 주 식 회 사
신한일전기주식회사

■ 본사·공장 : 부천공장, 원주공장, 세종공장, 인천공장
■ 판매원 : 한일전기 주식회사
■ 서울영업부 : 서울특별시 영등포구 당신로 19길 19 FAX : (02) 2677-0408
대표전화 : (02) 2630-1600(안내)