



QR코드를 통해  
한일전기의 다양한  
제품을 확인해보세요

www.hanilelec.co.kr/ www.myhanil.co.kr

HANIL Electric Stove & Heater Manual Guide



⚠ 주의

CAUTION

영유아 및 어린이의  
안전주의가 필요한 제품입니다.



# Hanil

— 두한족열 전기온풍기 —

DHJY-3950

DHJY-3970



## 사용설명서

### Contents

안전을 위한 주의사항	2~4
각 부의 명칭	4
조작 표시사항 풍향조절 방법	4
풍향 조절 방법	5
필터의 분리 방법 및 청소	5
고장 및 원인 대책	6
세척 및 보관방법	6
제품 사양	6
소비자 피해보상 안내	7
제품 보증서	8

◎ 본 설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여 사용전에 반드시 읽어 주십시오.  
(사용설명서는 반드시 잘 보관하여 주십시오.)

본 제품은 개선에 따라  
외부 형태 및 내부 구조가  
다를 수 있습니다.



Made in Korea

■ 본 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.



- 사용전에 반드시 안전상의 주의사항을 읽고 정확히 사용하여 주십시오.
- 만일 사용 중 불편한 점이나 고장이 있으면 한일 고객센터 서비스 센터에 문의하여 주십시오.
- 제품 설명서의 내용대로 사용하지 않아서 발생한 사고는 당사에서 책임지지 않습니다.
- 사용설명서를 다 읽으신 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 잘 보관하여 주십시오.

◎ 안전을 위하여 반드시 지켜 주십시오 ◎

- 여기에 표시한 중요 사항은 위해나 손상을 미연에 방지하기 위하여 중요한 내용입니다. 반드시 지켜 주십시오.

위험/경고/주의의 내용

표시의 내용

 위험	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 매우 높은 위험이 예상되는 내용입니다.
 경고	사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
 주의	사람이 부상을 입거나 물체 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

	금지를 나타냅니다.
	분해금지를 나타냅니다.
	접촉금지를 나타냅니다.
	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
	감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

경고

정격 220V, 감도전류 30mA이하의 누전차단기가 연결된 콘센트에서 단독으로 사용하십시오.

- 콘센트의 접지선은 누전차단기와 반드시 접속되어야 합니다.



- 반드시
- 누전·화재·감전의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원코드, 콘센트 등을 만지지 마십시오.




- 금지
- 감전사고의 원인이 됩니다.

목욕탕, 샤워실, 수영장 등에서 사용하지 마십시오.



- 금지
- 감전·누전·화재의 원인이 됩니다.

소비자 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.




- 분해금지
- 화상·감전·부상의 원인이 됩니다. (고장 시에는 구입하신 판매점이나 한일 고객센터 센터와 상의하여 주십시오.)

히터 기능을 오랜시간 동안 사용하지 마십시오. 오랜시간 사용 시 환기를 시켜준 다음 사용하십시오.





- 반드시
- 사용장소의 산소가 줄어들어 유아 및 노약자 분들이 질식의 위험이 있습니다.


제품에 화기를 가까이 하거나 물을 뿌리지 마십시오.



- 금지
- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

<p>커튼·이불·신문 등 연소되기 쉬운 것에 가까이에서는 사용하지 않아 주십시오. 또 테이블 밑 등 주위가 둘러싸인 장소와 다른 연소기구의 가까이에서는 사용하지 마십시오.</p>  <p><b>금지</b> ● 화재의 우려가 있습니다.</p>	<p>본체에 의류나 이불 등을 건 채로 사용하지 마십시오.</p>  <p><b>금지</b> ● 과열이나 화재의 원인이 됩니다.</p>
<p>본체의 가까이에서 스프레이캔이나 헤어스프레이 등을 놓지 않아 주십시오. 또 인화성 위험물 (신나, 가솔린 등) 가까이에서는 사용하지 마십시오.</p>  <p><b>금지</b> ● 화재발생의 원인이 됩니다.</p>	<p>본체의 내부나 빈틈에 핀이나 철사, 젓가락 이물질 등을 넣지 마십시오.</p>  <p><b>금지</b> ● 감전이나 오작동하여 다칠 수가 있습니다.</p>
<p>전원코드나 전원플러그가 훼손되었거나 콘센트의 투입구가 헐거울 때에는 사용하지 마십시오.</p>  <p><b>금지</b> ● 감전·쇼트·발화의 원인이 됩니다.</p>	<p>전원코드에 상처를 주거나, 파손시키거나, 가공하거나, 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나, 잡아 뜯거나, 묶거나, 무거운 물건을 올려 놓거나, 가위로 자르거나, 연장하지 마십시오.</p>  <p><b>금지</b> ● 전원코드선이 파손되어 화재·감전의 원인이 됩니다.</p>
<p>금속가루 등이 날리는 장소, 먼지가 많은 장소에서는 절대 사용하지 마십시오.</p>  <p><b>금지</b> ● 금속가루나 먼지 등이 히터 내부에서 쇼트를 일으켜 화재나 고장이 발생 될수 있습니다.</p>	<p>온풍기에 걸터 앉거나 밟고 올라가지 마십시오. 또 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.</p>  <p><b>금지</b> ● 화상·감전되거나 제품고장의 원인이 됩니다.</p>
<p>자동 작동 프로그램, 타이머 또는 기타의 장치를 온풍기에 연결하여 사용하지 마십시오.</p>  <p><b>금지</b> ● 화재의 원인이 됩니다.</p>	<p>온풍기를 이동할 때는 전원 스위치를 끄고 반드시 전원플러그를 콘센트에서 뽑고 이동하여 주십시오.</p>  <p><b>플러그 뽑</b> ● 화재 및 감전의 원인이 됩니다.</p>

## ⚠ 주의

<p>사용 중이나 사용 직후에는 본체의 상부, 온풍 출구 등의 고온부에 손이 닿지 않게 하여 주십시오.</p>  <p><b>접촉금지</b> ● 어린이나 노약자가 제품을 만지거나 조작하지 않도록 해주십시오.</p>	<p>AC 220V 이외에는 사용하지 마십시오.</p>  <p><b>반드시</b> ● 화재·감전 및 고장의 원인이 됩니다.</p>
<p>콘센트를 연장하여 사용 할 경우 반드시 250V 15A 이상의 전원코드 및 콘센트에 단독으로 꽂아 사용해 주십시오.</p>  <p><b>!</b> 반드시 ● 화재의 원인이 됩니다.</p>	

전원플러그를 뽑을 때에는 전원코드를 잡지 말고 반드시 전원플러그 부분을 잡아당겨 주십시오.



반드시 ● 감전이나 쇼트되어 발화 할 수 있습니다.



제품을 사용하지 않거나 청소 시에는 전원플러그를 반드시 콘센트에서 빼 주십시오.




반드시 ● 부상이나 화상, 절연열화에 의한 감전·누전 및 화재의 원인이 됩니다.



제품은 반드시 수평으로 설치하고 어린이나 유아가 만지지 못하도록 하십시오.



반드시 ● 제품은 벽면에서 60cm이상 충분히 떨어진 곳에 설치 하십시오.





사용중 필터를 분리하지 마십시오.



분해금지 ● 안전을 위하여 필터가 삽입되어야만 제품이 작동합니다.




## • 각 부의 명칭




## • 조작 표시사항 풍향 조절 방법

### ■ 조작부 표시 사항



• 타이머 손잡이  
타이머 손잡이를 돌리면  
설정 시간에 맞게 조절됩니다.

30분 → 60분 → 90분 → 120분 → 150분 → 180분



• 전원 손잡이  
전원 손잡이를 돌리면  
히터가 작동합니다.

정지 → 강 → 절전

## • 풍향 조절 방법


### ■ 풍향 조절 방법 (상)

그릴상단면을 손으로 밀어 그릴부 조정하면 토출되는 풍향을 사용조건에 맞게 설정할 수 있습니다.



반드시

사용중에 풍향을 조절할 때에는 운전을 멈추고 그릴부가 충분히 식은 후 만지십시오.




## • 필터의 분리 방법 및 청소




주의 | 반드시 전원플러그를 빼고 필터의 청소 또는 교환을 하여 주십시오.

### ■ 필터 분리 방법



- 양손 엄지를 이용하여 필터 분리 누름부를 화살표 방향으로 동시에 누른 후 필터 본체를 분리 시켜 주십시오.

### ■ 필터 청소



- 필터는 월 2회 이상 청소하여 주십시오.
- 필터를 본체에서 빼내어 부드럽게 두드려 먼지를 제거하여 주십시오.
- 필터가 매우 더러우면 중성세제에 담궈 세척하십시오. 세척후 물기가 없도록 잘 말린 후 다시 사용하십시오.



주의

먼지가 많이 발생하는 곳에서 사용 시 필터를 자주 청소하여 주십시오. 필터가 막힐 경우 내부온도 상승으로 제품이 변형될 수 있습니다. 청소를 마친 필터는 반드시 본체와 결합시켜 주십시오. 필터가 분리되어 있을 경우 제품이 작동하지 않습니다.

## • 고장 및 원인 대책

※ 사용 중 이상이 발생할 경우 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증상	확인사항	조치사항
온풍기가 작동하지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원플러그를 콘센트에 확실하게 꽂았습니까?</li> <li>전원 스위치를 눌러 켜졌습니까?</li> <li>필터가 분리되어 있지 않습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원플러그를 콘센트에 꽂습니다.</li> <li>전원 스위치를 확인하여 주십시오.</li> <li>필터가 결합되어야만 작동합니다.</li> </ul>
바람세기가 너무 약하거나 강하다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>사용전압이 220V 인니까?</li> <li>필터에 먼지가 많아 막혀있지 않습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>220V를 확인해 주십시오.</li> <li>월 2회 이상 청소해 주십시오.</li> </ul>
소음 및 진동이 크다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>제품이 평평한 바닥에서 작동 중인지 확인은 하셨습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>평평한 바닥에서 사용하십시오.</li> </ul>

## • 세척 및 보관방법

※ 본체 내부에는 절대로 물 또는 세제액이 들어가지 않도록 주의하십시오.

### ■ 세척

본체 손질은 마른 걸레나, 중성 세제를 푼 미지근한 물을 묻힌 천으로 닦아 주십시오.  
특히 온풍 토출구 주변은 청결히 하여야 합니다.

### ■ 보관

비닐이나 또는 구입 시 상품이 들어있던 상자에 넣어 먼지, 습기, 화기, 기름기가 없는 건조한 곳에 보관하여 주십시오.



경고

소비자 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.  
또 한일 고객센터 센터 이외의 사람은 분해 및 수리를 하지 하십시오.

## • 제품사양

※ 본 사양은 대한민국에서만 유효합니다.

제품명	전기 온풍기
모델명	DHJY-3950, DHJY-3970
정격전압	AC 220 V/60 Hz
난방면적	20~33㎡
소비전력	강: 3,000 W/절전: 1,500 W
제품크기	300×300×740 (W×D×H)
제품무게	7.5 Kg

# • 소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	여러 부위의 고장으로 총 3회 수리받았으나 고장이 재발(4회째)		
	수리 불가능 시		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	감가상각 금액에 구입가 5%를 가산하여 환급
	부품 보유기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환		
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당 하는 금액 징수 후 제품교환	
<b>유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 천재지변(화재, 풍수해, 낙뢰, 가스, 해수, 지진 등에 의해 고장이 발생하였을 경우</li> <li>2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 파손 및 고장이 발생하였을 경우</li> <li>3. 사용전압을 잘못 인가하여 고장이 발생하였을 경우</li> <li>4. 제품 내에 사용재료 이외의 이물질을 투입하여 고장이 발생하였을 경우</li> <li>5. 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생하였을 경우</li> <li>6. 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우</li> <li>7. 설치 후 이동 및 수송으로 고장이 발생하였을 경우</li> <li>8. 한일 A/S센터 이외의 사람이 수리 및 개조로 인하여 고장이 발생하였을 경우</li> <li>9. 한일전기의 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 고장이 발생하였을 경우</li> <li>10. 사용설명서 내의 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우</li> <li>11. 제품 보증서의 체사가 없을 때</li> <li>12. 제품의 하자가 아닌 외부 요인에 의한 경우</li> <li>13. 명시되지 않은 사항은 (소비자 분쟁 해결 기준)에 따른다</li> <li>14. 기타 사용자의 잘못으로 인하여 고장이 발생하였을 경우</li> </ol>		유상수리	유상수리

# HANIL

## 제품 보증서

품명 : 형식(모델)명 :

구입자	성명	구입년월일	년	월	일
	주소	제조번호			

당사는 아래에 기재된 조건으로 보증합니다.

판매점 상호 : 주소 : 전화 :

### 내 용

- 본사 제품을 보증기간(구입한 날로부터 아래 별도 기재한 제품보증기간)내에 사용설명서에 의한 정상사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 무상수리를 해드립니다.  
(제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다)
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.
- 가정용 제품을 영업용(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용할 경우 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 한일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
- 이 보증서에 성명, 판매점명, 구입년월일, 제조번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.
- 이 제품은 A/S용 부품은 제조일로부터 아래 별도 기재한 보유년한 동안 보유하고 있습니다.

제 품 명	보증기간	부품 보유기간	제 품 명	보증기간	부품 보유기간
선풍기(탁상용벽걸이 천장용, 산업용) 냉풍기, 축열식, 원격외선하터, 전기스토브, 로터리하터, 석유스토브, 전기온풍기, 온풍난방기, 이동형가스난로, 포트식하터, 근적외선하터, 전기라디에이터, 손난로	2년	5년	전기토스터, 튀김기, 전기그릴, 커피메이커, 핫플레이트, 전기주전자, 플룸이기, 멀티포트, 전기냄비, 이류식조리기, 다용도음식조리기, 샌드위치메이커, 전기프라이팬	1년	3년
오븐, 자동세정건조식비건기, 전기보온밥솥, 녹죽기, 전기보온밥솥, 믹서, 주서, 후드믹서, 주서믹서, 가스레인지, 전기탈수기, 핸드블렌더	1년	6년	팝프, 오일팝프, 식기건조기, 빨래상통 쪼갬속독기, 네블라이저, 유축기, 음식물처리기, 전기다리미, 체온계, 공기청정기, 한지후드, 전동냄비, 전열교환기, 전기탈수기, 송풍기, 환풍기, 식품건조기	1년	5년
가습기, 제습기, 공기청정기, 전기청소기, 진공청소기	1년	7년	별도 기간 없음 경우	1년	5년

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리개조하여 고장 발생시는 보증기간내라도 무효서비스를 받을 수 없습니다.

● 본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

[www.hanilelec.co.kr](http://www.hanilelec.co.kr)  
[www.myhanil.co.kr](http://www.myhanil.co.kr)

접수처  
전화번호 1588-1183

고객서비스 사이버 접수  
<http://www.hanilelec.co.kr>

온라인 소모품 구매  
<http://www.myhanil.co.kr>

\* 부품 및 소모품은 myhanil에서 구입할 수 있습니다.



**한 일 전 기 주 식 회 사**  
**신한일전기주식회사**

■ 본사 · 공장 : 부천공장, 원주공장, 세종공장, 인천공장  
■ 판 매 원 : 한일전기 주식회사  
■ 서울영업부 : 서울특별시 영등포구 양신로 19길 19 FAX : (02) 2677-0408  
대표전화 : (02) 2630-1600(안내)